panacom®

Living & Loving Technology

SP-3360A

User Manual

Manual del Usuario

RAVE SOUND

PORTABLE SPEAKER



RAVE SOUND SPEAKER
User's Guide

Thank you for purchasing Panacom's Rave Sound Active Speaker.
Please read the manual carefully before operating.

CAUTION
- Do not place product in moisture or hot environment.
- Avoid splashing water or impact on product.
- Overload operation will cause damage and shorten the life of the product.
- Normally clean the speaker using a soft dry cloth. Always before cleaning, disconnect the power line and all connection cables.

PRODUCT FUNCTIONS

FRONT PANEL DESCRIPTION



1. Power switch
Press the switch to power ON or OFF

2.Treble adjusting knob
Turn the knob and you can adjust the main treble sound

3. Bass adjusting knob
Turn the knob and you can adjust the main bass sound

4. Input wheel
Select the device you want.

5. Voulme knob
Turn the knob and you can adjust the main volume

6. EQ
Move sliders to adjust sound eq.

7-8. MIC 1 AND 2
Mic plug.

9. Mic volume
Turn the knob and you can adjust the mic volume

10. Karaoke echo adjusting knob
Turn the knob and you can adjust the karaoke echo

11. X-BASS
Enhance the Bass sounds

ENGLISH



12. SD/MMC CARD SLOT
13. USB CONNECTOR PORT
14. REPEAT A TRACK OR ALL OR A FOLDER
15. ADJUST SOUND EQ.
16. SKIP BACKWARD BUTTON ⏮
17. PLAY/PAUSE BUTTON ⏯
18. SKIP FORWARD BUTTON ⏭
19. FUNCTION SWITCH (USB/SD/WI)
20. WORKING STATION LED INDICATOR.

BACK ACTIVE SPEAKER CONNECTIONS

1. CD/DVD or other source input
2. Power Cord



ACTIVE SPEAKER



ENGLISH

HOW LISTEN VIA WIRELESS

1. Find the input knob on the front panel then put it to the USB/SD position
2. Find the button mode on the top panel until you hear two beeps indicating that the function is active.
3. Active the wireless function of your mobile and the search for new devices.
4. To find this name in the list of devices face pairing.
5. Now and only load and play your favorite songs.

CONNECTING A SMARTPHONE WITH ONE TOUCH(NFC)

When you touch the system with an NFC-compatible smartphone, the system automatically:

-Turns on in wireless function.
-Completes pairing.
-Completes the wireless connection

1. Turn on the unit and switch to WI mode, the LED light flashing.
2. Turn on the NFC function in your smartphone setting.
3. Touch the smartphone to the NFC mark on the control panel until the smartphone vibrates. When the wireless connection is established, the wireless indicator stops flashing and remains light up.

Remark: The unit should have been connected with the smartphone by wireless connection before using the one touch(NFC) function. For details, refer to the operating instruction of wireless connection.

IMPORTANT NOTES

1. Please firmly connect all cables. Otherwise it will affect sound quality.
2. After connecting and disconecting the system, please first pull out the power cord
3. Don't turn ON and OFF the power frequently. Please wait for 3 seconds before turn ON and OFF again.
4. To fully enjoy the sound preformance of the system, the speaker impedance should be no more than the rated impedance range.

SPECIFICATIONS

Output power: 60W
Frequency Response: 20HZ-20KHz+1.5dB
THD: <0.2%
S/N: 86dB
Bass Control: +10dB (100Hz)
Treble Control: +10dB (10KHz)
Power supply: AC 220-240V / 50-60Hz
Dimensions: 36.2*26*60.1cm

Made in china

PARLANTES STUDIO SOUNDBOX
Manual del Usuario

Gracias por comprar el Parlante Activo Rave Sound de Panacom.
Por favor lea este manual cuidadosamente previo al uso.

CUIDADO

• No exponga el producto a altas temperaturas ni en un ambiente con humedad elevada. Evite los golpes al producto y el contacto con líquidos.
• Sobreexigir las operaciones del producto causará daños y reducción de la vida útil.
• Para el uso correcto del producto, Desconecte o apague la fuente de energía cuando no se está utilizando.
• En caso de limpiar el producto, desconecte siempre la fuente de energía y el resto de los cables conectados.

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

PANEL FRONTAL



1. Encendido / Apagado
Presione el boton para encender o apagar el parlante

2. Ajuste de agudos
Mueva la perilla para ajustar el nivel de agudos del sonido

3. Ajuste de graves
Mueva la perilla para ajustar el nivel de graves del sonido

4. Selector
Seleccione el aparato que desea reproducir

5. Perilla de volumen
Mueva la perilla para ajustar el nivel de volumen del sonido

6. EQ
Equalice el sonido moviendo cada unidad

7-8. MIC 1 y MIC 2
Entradas para micrófonos

9. Volumen del MIC
Mueva la perilla y ajuste el volumen del micrófono

10. Perilla de Echo
Mueva la perilla y ajuste el efecto echo del Karaoke

11. X-BASS
Mejora los sonidos bajos

ENGLISH



12. SD/MMC CARD SLOT
13. PUERTO USB
14. REPETIR TEMA, O TODO O CARPETA
15. ADJUSTE SONIDO EQ.
16. BOTÓN SALTAR ATRÁS
17. BOTÓN INICIO/PAUSA
18. BOTÓN SALTAR ADELANTE
19. FUNCTION INTERRUPTOR (USB/SD/WI)
20. INDICADOR DE TRABAJO LED.

PANEL TRASERO

1. Conectores para CD/DVD u otro tipo de equipo
2. Cable de alimentación



COMO ESCUCHAR VIA INALÁMBRICA

1. Busque el botón de entrada en el panel frontal y luego ponerlo en la posición USB/SD
2. Encontrar el modo de botón en el panel superior hasta que oiga dos pitidos que indican que la función está activa
3. Activa la función inalámbrica de su móvil y la búsqueda de nuevos dispositivos.
4. Para encontrar este el nombre nombre en la lista de dispositivos haga emparejamiento.
5. Ahora y sólo cargue y reproduzca sus canciones favoritas.

ESPAÑOL

CONEXIÓN DE UN TELÉFONO INTELIGENTE CON UN SOLO TOQUE (NFC)
Al tocar el sistema con un smartphone compatible con NFC, el sistema se activa automáticamente:

-Activar en la función inalámbrica.
-Completar Emparejamiento.
-Completar la conexión inalámbrica

1. Encienda la unidad y cambie al modo WI, el parpadeo luminoso de conexiones inalámbricas.
2. Encienda la función NFC en su entorno smartphone.
3. Toque el teléfono inteligente a la marca de la NFC en el panel de control hasta que el teléfonos inteligente vibre.
Cuando se establece la conexión inalámbrica, el indicador inalámbrico deja de parpadear y se ilumina.
Observación: La unidad debería haber sido conectado con el teléfono inteligente de conexión inalámbrica antes de utilizar la función de un solo toque (NFC). Para más detalles, consulte las instrucciones de funcionamiento de la conexión inalámbrica.

NOTAS IMPORTANTES

1. Por favor conecte bien firme todos los cables.
2. Antes de conectar los cables en el equipo desenchufe el cable de alimentación
3. No prenda y apague el equipo continuamente, espere al menos 3 segundos.
4. Para disfrutar completamente del equipo, la impedancia no debe exeder el rango de impedancia del equipo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia: 60W
Frecuencia de respuesta: 20HZ-20KHz+1.5dB
THD: <0.2%
S/N: 86dB
Control de bajos +10dB (100Hz)
Control de agudos: +10dB (10KHz)
Alimentación: AC 220-240V / 50-60Hz
Dimensiones: 36.2*26*60.1cms

Hecho en china

TECHNICAL SERVICES / *SERVICIO TECNICO*

RAZÓN SOCIAL *COMPANY*	LOCALIDAD *LOCALITY*	DOMICILIO *ADDRESS*	TELÉFONO *PHONE*
CIUDAD DE BUENOS AIRES			
SERVICE HOME	C.A.B.A	Carlos Calvo 3621	011-4957-3030
PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
TAURO ELECTRÓNICA	Santa Teresita	Av 41 Nº 688	02246-52-0932
TOSHIMAR	Mar del Plata	Bolivar 3056	0223-494-0723
SERVICE DE LA COSTA	San Nicolás	Brown 113	03461-42-3916
SPEED SERVICE	La Plata	Calle 66 Nº 1165 ½ entre 18 y 19	0221-457-5873 / 356-4572
TAURO ELECTRÓNICA	Mar de Ajo	Catamarca 14	02257-42-1750
TAURO ELECTRÓNICA	Dolores	Cramer 199	02245-44-4300
TECNISERVICE	Bahía Blanca	Angel Brunel 877	0291-454-5460
CITTA SERVICE	Bahía Blanca	H. Irigoyen 176	0291-4520881/4515010
PROVINCIA DE CÓRDOBA			
RAUL GARCÍA	Córdoba Bº Gral Paz	Eufrasio Loza 411	0351-452-1807
JUAN MARTÍN VALSECCHI	Río Cuarto	Dinkeldein 598	0358-464-7731
STONE BICYCLE	Córdoba	Av Pueyrredón 1616	0351-156-568959
ALCARAZ JUAN	San Francisco	Liniers 851/53	03564-437-114
PROVINCIA DE CORRIENTES			
SERVITEC ELECTRONICA	Corrientes	Cabo de Hornos 3745 B° 3 de Abril	0379-4414026
PROVINCIA DE CHACO			
ELECTRONICA DANY	Roque Sanz Peña	Padre Mustacchio 276	03644-423751
PROVINCIA DE ENTRE RIOS			
VALENTE HNOS	Paraná	Av.de las Americas 2580	0343-4350390
ELECTRO SERVICE	Concordia	Urnilarrain 340/42	0345-421-4473/4230659
ELECTRO DAN	Gualeguaychu	San josé 492 esq GuidoSpano	03446-15-311-715
PROVINCIA DE FORMOSA			
ELECTR.THOMPSON S.R.L	Formosa	Territorios Nac. 1064	03704-430805
PROVINCIA DE JUJUY			
TECNOTRONIC	S.S. de Jujuy	Cerro Aguilar 629 Bº Lujan	0388-4256125
PROVINCIA DE LA RIOJA			
EGA ELECTRONICA	La Rioja	Malvinas Argentinas y Pje 1	03822-155-38901

RAZÓN SOCIAL *COMPANY*	LOCALIDAD *LOCALITY*	DOMICILIO *ADDRESS*	TELÉFONO *PHONE*
PROVINCIA DE MENDOZA			
PLAY SERVICE	Mendoza	San Juan 1630	0261-489-9691
OMEGA.COM	San Rafael	Gutierrez 489	02627-429-206
PROVINCIA DE MISIONES			
TOTAL SERVICE	Posadas	Chacra 32-33 edif 18 escalera 38 dto A PB	03764-47-1360
PROVINCIA DE NEUQUÉN			
ELECTRONICA INTEGRAL	Neuquén	Comb. de S. Lorenzo 445	0299-155-717212
SOSA PAGANO SERVICIO	Zapala	Ejercito Argentino 229	02942-421980
ZENER ELECTRONICA	San M. de los Andes	Elordi 614	02972-425155
NORTE SERV ELECTRO.	Chos Malal	Catamarca 56	02942-155-77671
PROVINCIA DE RIO NEGRO			
ELECTRO POWER	Cipolletti	J Kennedy 70	0299-478-2300
PROVINCIA DE SALTA			
ELECTRONICA SALTA	Salta	Alberdi 510	0387-422-3498
CASA EL GATO	Tartagal	Alberdi 11	03875-422-849
PROVINCIA DE SAN JUAN			
CAMPORA ERNESTO	San Juan	Laprida oeste 533	0264- 4084125
PROVINCIA DE SANTA FE			
ELECTROAUDITEL	Rafaela	Pellegrini 86	03492-570068
METAL CARCARAÑA	Carcarañá	Río Colorado 940	0341-4624782
STA. FE ELECTRONICA	Santa Fe	Blas Parera 9282	0342-4891088
SET INGENIERIA	Rosario	España 470	0341-425-8180
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO			
ING.RAUL BARCHINI	Sgo.del Estero	Rivadavia 833	0385-423872/4223755
PROVINCIA DE TUCUMÁN			
CASA SILVESTRO	Tucumán	San Juan 610	0381-421-5763
SERVICE ELECTR. CENTRAL	Tucumán	Salta 190	0381-421-9230/ 155-308894

INTERNATIONAL WARRANTY
Terms and Conditions

1. PANACOM warrants the operation of this product to be free from any manufacturing and/or material defect for a period of 6 months from the date of purchase by the user.
2. This warranty is limited to the repair and/or replacement of this product, according to our own criterion, free of charge within the stipulated term and it does not extend to consequential or incidental damages to other products that may be used with this unit.
3. The warranty shall be voided in the following cases: a) repair or attempt to repair by third parties not authorized by the company. b) in case of performing any type of cut in connection cables, plugs, connectors, or other adapters different from the original ones provided by the company.
4. To make this warranty effective, you shall contact the Authorized Service Center of your country and they shall carry out the pertinent procedure; said information is available at www.panacom.com. In order to start the necessary procedure to get said warranty, you shall hand in the Original Purchase Invoice where the purchase date, dealer name and product identification shall be stated clearly.
5. Transportation, freight, stay and/or insurance expenses, if any, are not covered by this warranty.

To ask for technical support of this product in Argentina call 0810-888-7262

GARANTIA INTERNACIONAL
Términos y Condiciones

1. PANACOM garantiza el funcionamiento de este producto ante cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material por el término de 6 meses contado a partir de la fecha de compra por parte del usuario.
2. Esta garantía se limita a la reparación y/o reemplazo de este producto, a nuestro criterio, sin cargo alguno dentro del plazo de vigencia y no se extiende a daños consecuentes o incidentales hacia otros productos que fueran utilizados con esta unidad.
3. La garantía queda anulada ante: a) reparación o intento de reparación por terceros no autorizados por la compañía. b) en el caso de realizar cualquier tipo de corte de los cables de conexión, fichas, conectores, u otros adaptadores distintos de los originales de fábrica.
4. Para hacer valer esta garantía se deberá remitir al centro de servicios autorizado de su país quienes gestionarán la misma, dicha información se encuentra www.panacom.com. Para gestionar dicha garantía deberá presentar la Factura Original de compra en la cual deberá constar claramente la fecha de compra, nombre del comercio e identificación del producto.
5. No quedan cubiertos por esta garantía gastos de traslado, flete, estadía, y/o seguro si los hubiera.

Para consultar por nuestra red de servicio tecnico comunicate al 0810-888-7262

panacom®

Living & Loving Technology

www.panacom.com